Technologie innovatrice qui enlève les poils à la racine pour une peau douce et soyeuse.

Merci d'avoir acheté le Tweeze l'épilateur automatique qui rend l'épilation facile. Il a été conçu afin de retirer les poils les plus fins avec grande précision. Il laissera votre peau douce et soyeuse. Le Tweeze épile de manière sécuritaire, sans coupure. Si compact que vous pourrez le transporter partout.

**INSTALLATION DES PILES:**
Afin d'utiliser votre Tweeze pour la première fois vous devez ouvrir le couvercle du compartiment des piles et y insérer 2 piles AAA alcaline (1.5V LR03) tel qu'indiqué à l'intérieur du compartiment. Une fois les piles insérées, refermez le couvercle.

**NOTE:** Avant d'utiliser le Tweeze pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil. Nous suggérons de l'essayer sur l'arrière de votre main. Le petit pincement ressenti diminuera avec usage.

**MODE D'EMPLOI:**
• Lors de l'épilation, il est important de tenir la peau tendue afin d'éviter de vous pincer et minimiser la gêne que cause l'épilation.

• Positionnez l'interrupteur à "ON"

• Tenez le Tweeze à un angle de 90° sur la région à épiler. Assurez-vous que le logo Tweeze sur l'appareil ne soit pas tourné vers vous.

• Il est inutile d'exercer une pression

• Bougez le Tweeze en de petits cercles rapides, glissant doucement sur la surface de votre peau. Il est inutile d'exercer de la pression.

• Pour des retouches à l'arrière des genoux, dépliez la jambe afin que la peau soit bien tendue. Tenez le Tweeze à 90° tel que décrit précédemment.

• Nous recommandons de nettoyer le Tweeze après chaque usage (Voir entretien).

Le Tweeze peut être utilisé pour enlever les poils faciaux sur la lèvre supérieure, le menton et les joues. Ne pas utiliser le Tweeze sur les sourcils. Vous pouvez l'utiliser entre les sourcils. Si vous voulez utiliser le Tweeze pour retoucher la ligne du bikini, les aisselles et les jambes, n'épilez que les poils ayant au moins 5mm.

**ASTUCES D'ÉPILATION FACIALE**
Soyez prudent lorsque vous utilisez le Tweeze pour épiler la lèvre supérieure. Tenez la peau très tendue en tirant doucement avec vos doigts.

Le Tweeze a été conçu pour épiler la lèvre supérieure, le menton et les joues.

Ne pas utiliser le Tweeze sur les sourcils. NON CONÇU pour enlever les poils faciaux tels la barbe.

**ENTRETIEN DU TWEEZE**
Assurez-vous que le Tweeze soit bien éteint (OFF)

Retirez délicatement le capuchon transparent en tirant doucement.

Utilisez la petite brosse inclut pour retirer les poils accumulés.

NOTE: Afin de retirer les résidus de gras sur les disques du Tweeze, utilisez de l'alcool à friction et un coton-tige. Le coton-tige ne doit pas être trop imbibé.

**AVERTISSEMENTS IMPORTANTS**
- Bien lire toute les instructions avant d'utiliser votre Tweeze
- Utiliser votre Tweeze seulement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce livret
- Conservez ce livret pour références futures
- Gardez le Tweeze hors de la portée des enfants
- Le Tweeze ne doit pas être utilisé par ou près des enfants
- **AVERTISSEMENT**: Afin de réduire le risque de brûlures ou d'incendie, ne jamais laisser le Tweeze sans surveillance lorsqu'en marche
- Usage domestique seulement
- Gardez le Tweeze au sec
- Ne rangez pas le Tweeze près de la baignoire ou d'un évier dans lesquels il pourrait tomber
- **AVERTISSEMENT**: Ne pas utiliser le Tweeze en prenant votre bain ou votre douche. Le Tweeze n'est pas à l'épreuve de l'eau et ne devrait pas être utilisé près d'une source d'eau baignoire et douche.
- N'utilisez pas le Tweeze s'il a été mouillé
- Eteignez toujours Tweeze lorsqu'inutilisé ou avant de le nettoyer
- N'utilisez pas le Tweeze si il est tombé dans l'eau ou si il est endommagé
- Ne pas utiliser le Tweeze près de contenants en aérosol
- Utiliser toujours le Tweeze sur une peau propre, sécher et sans lotion
- N'utilisez pas d'eau ou autres liquides sur votre Tweeze. (Seulement de l'alcool à friction)
- Ne pas utilisez le Tweeze sur les sourcils
- Tweeze peut être utilisé pour enlever les poils faciaux sur la lèvre supérieure, le menton et les joues. Pour enlever les poils sur la ligne du bikini, sous les bras et sur les jambes, assurez-vous que les poils aient au moins 5mm de long.
- Pour prévenir tout accident, gardez le Tweeze éloigné des cheveux, sourcils, cils et des vêtements, brosses, fils, lacets etc.

• N'utilisez pas le Tweeze si vous souffrez d'acné, de diabète, d'eczéma, de problème du système immunitaire, rosace, varices, plaies, autour des verrues et sur une peau molle, enflammée ou irritée.
• Si vous avez des problèmes médicaux questions, ou interrogation, nous vous conseillons fortement de consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
• Si vous portez un défibrillateur cardiaque (Pacemaker), consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
• Si vous ne vous êtes jamais épilé auparavant ou depuis longtemps, vous pourrez ressentir un picotement. Cette sensation est due au fait que vous enlevez le poil à la racine. Après quelques sessions cette sensation diminuera.
• L'enlèvement des poils à la racine peut causer des poils incarnés et une irritation de la peau. Si vous vous savez sujet à de tels problèmes, l'extraction des poils à la racine n'est peut-être pas pour vous. Des massages de la peau réguliers à l'aide d'un gant de massage peut aider à réduire le risque de poils incarnés.
• L'utilisation d'un appareil épilatoire peut causer des rougeurs ou l'irritation de la peau. Cela est une réaction normale qui disparaîtra rapidement. Si l'irritation persiste pour plus de 3 jours, discontinuez l'usage de ce produit et consultez votre médecin.
• L'inflammation de la peau est souvent due à la pénétration de bactéries. Le nettoyage approprié de la tête d'épilation avant et après l'usage minimisera le risque d'infection.
• Le Tweeze est conçu spécifiquement pour l'extraction des poils uniques sur le menton et la lèvre supérieure. Tenez la partie à épilér tendue et effectuez un mouvement de brossage. Le Tweeze n'est pas un rasoir électrique et ne DOIT PAS être utilisé comme tel sur votre visage. Utiliser le Tweeze de cette façon pourrait causer de l'irritation et des dommages à la peau.
• Avant d'épiler la ligne du bikini ou les aisselles, il est important d'utiliser une éponge ou une crème exfoliante dans une douche ou un bain chaud afin d'éliminer les peaux mortes et minimiser le risque de poils incarnés. Si il y a longtemps que vous n'avez épilé ces régions, assurez-vous de couper les poils les plus longs à l'aide de ciseaux. Tendez la peau à l'aide d'une main en vous épilant.

**• Ne vous débarrassez pas de vos déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux. Procédez à leur collecte sélective.**

**• Les équipements électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des substances dangereuses ayant des effets potentiels sur l'environnement et la santé.**

**• Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour le recyclage de cet appareil.**

CE

**Fabriqué en Chine/Made in China**

**Distribué par/Distributed by : INOVENTYS – 14, avenue de l'Opéra – 75001 Paris – France**

**www.inoventys.com**